



THREE COMPARTMENT SINK SETUP AND WASHING PROCEDURES

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAVADO PARA FREGADEROS DE TRES COMPARTIMIENTOS

SINK SETUP / PREPARACIÓN DE LOS FREGADEROS

WASH *LAVADO*



Fill wash sink from dispenser.
Liene el fregadero de lavado desde el dispensador.

120° F / 49° C
49 °C / 120 °F

RINSE *ENJUAGUE*



Fill middle sink to appropriate level with clear, potable water.
Liene el fregadero del centro hasta el nivel adecuado con agua limpia y potable.

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F

SANITIZE *DESINFECCIÓN*



1

Fill sanitizer sink from dispenser.
Liene el fregadero de desinfección desde el dispensador.

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F



2

Immerse test strip for 10 seconds. Compare strip to chart. Must be: 150-400 PPM.
Sumerja la tira de prueba por 10 segundos. Compare la tira de prueba con el cuadro. Debe indicar de 150 a 400 ppm.

WASHING PROCEDURES / PROCEDIMIENTOS DE LAVADO


PRE-SCRAPE/SPRAY *RASPE / ROCIAR*



1

Thoroughly pre-scrape food soil into waste receptacle.
Raspe los restos de comida completamente y échelos a la basura.

WASH *LAVADO*



2

Place ware into detergent sink and wash with pad or brush until soils are gone.
Coloque los artículos en el fregador de detergente y lávelos con una almohadilla o un cepillo para eliminar la suciedad.

RINSE *ENJUAGUE*



3

After washing, dip ware into middle sink to thoroughly rinse for 30 seconds.
Después de lavar los artículos, sumérjalos en el fregador del centro para enjuagarlos por 30 segundos.

30 sec.
30 segundos

SANITIZE *DESINFECCIÓN*



4

After rinsing ware, submerge into sanitizer sink for at least 60 seconds.
Después de enjuagar los artículos, sumérjalos en el fregador de desinfección por al menos 60 segundos.

60 sec.
60 segundos

AIR-DRY *SECAR AL AIRE*



5

Once sanitized, remove ware from sink and place onto drain board to air dry. Return to storage.
Saque los artículos desinfectados del fregador, colóquelos en el escurrido y déjelos secar al aire. Regréselos al almacén.



THREE COMPARTMENT SINK SETUP AND WASHING PROCEDURES

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAVADO PARA FREGADEROS DE TRES COMPARTIMIENTOS

SINK SETUP / PREPARACIÓN DE LOS FREGADEROS

WASH *LAVADO*



Fill wash sink from dispenser.
Llene el fregadero de lavado desde el dispensador.

120° F / 49° C
49 °C / 120 °F

RINSE *ENJUAGUE*



Fill middle sink to appropriate level with clear, potable water.
Llene el fregadero del centro hasta el nivel adecuado con agua limpia y potable.

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F

SANITIZE *DESINFECCIÓN*



Fill sanitizer sink from dispenser.
Llene el fregadero de desinfección desde el dispensador.

75° F / 24° C
24 °C / 75 °F



Immerse test strip for 10 seconds. Compare strip to chart. Must be: 150-400 PPM.
Sumerja la tira de prueba por 10 segundos. Compare la tira de prueba con el cuadro. Debe indicar de 150 a 400 ppm.

WASHING PROCEDURES / PROCEDIMIENTOS DE LAVADO


PRE-SCRAPE/SPRAY *RASPE / ROCIAR*



1

Thoroughly pre-scrape food soil into waste receptacle.
Raspe los restos de comida completamente y échelos a la basura.

WASH *LAVADO*



2

Place ware into detergent sink and wash with pad or brush until soils are gone.
Coloque los artículos en el fregador de detergente y lávelos con una almohadilla o un cepillo para eliminar la suciedad.

RINSE *ENJUAGUE*



3

After washing, dip ware into middle sink to thoroughly rinse for 30 seconds.
Después de lavar los artículos, sumérjelos en el fregador del centro para enjuagarlos por 30 segundos.

30 sec.
30 segundos

SANITIZE *DESINFECCIÓN*



4

After rinsing ware, submerge into sanitizer sink for at least 60 seconds.
Después de enjuagar los artículos, sumérjelos en el fregador de desinfección por al menos 60 segundos.

60 sec.
60 segundos

AIR-DRY *SECAR AL AIRE*



5

Once sanitized, remove ware from sink and place onto drain board to air dry. Return to storage.
Saque los artículos desinfectados del fregador, colóquelos en el escurrido y déjelos secar al aire. Regréselos al almacén.